

TRADITERM[®] MALLA



DESCRIPCIÓN

Malla TRADITERM constituida por hilos de doble torsión, fundamental para el refuerzo del revestimiento TRADITERM.

Recomendada en la aplicación de los sistemas de aislamientos térmicos por el exterior tipo Traditem. Confiriendo al sistema, una mayor resistencia y estabilidad, y evitando la aparición de fisuras generadas por diferencias de temperatura ó de movimientos de los paneles aislantes.

COMPOSICIÓN

La malla TRADITERM está constituida por hilos de fibra de vidrio, que están envueltos en una resina, que los protege del ataque de los álcalis de morteros de cemento.

CARACTERÍSTICAS Y APLICACIONES

- Fácil aplicación.
- Resistente al fuego.
- Resistente a la fisuración.
- Excelente resistencia a tracción.
- Buena flexibilidad.
- Mejora la resistencia al choque.

MODO DE EMPLEO

- Aplicar en modo "sándwich". Para ello:
- Aplicar una primera capa de mortero Traditem sobre el soporte.
- Colocar la malla de forma que quede ligeramente embebida.
- Aplicar una segunda capa de mortero Traditem, de forma que la malla quede completamente cubierta.

PRECAUCIONES Y RECOMENDACIONES

La manipulación de este producto no requiere cuidados especiales, aunque, puede provocar alguna irritación en aquellas pieles más sensibles. En ese caso, lavar con abundante agua fría y jabón.

DATOS TÉCNICOS

Composición	100% Fibra de vidrio
Luz de malla	5x4 mm (±10%)
Peso de la malla	160 g/m ² (±10%)
Resistencia a la tracción	36,6 N/mm (±5%)
Alargamiento a rotura	2.9% (±1)
Espesor	0.60 mm
Resistencia química	Buena resistencia a los álcalis

PRESENTACIÓN

AISLAMIENTOS[®]

TRADITERM[®] MALLA

NOTA

Rollos de 1m X 50 m.

Almacenamiento en un lugar seco, protegido de la exposición solar y en posición vertical.

Las instrucciones de forma de uso se hacen según nuestros ensayos y conocimientos y no suponen compromiso.

No liberan al consumidor del examen y verificación de los productos para su correcta utilización.

La responsabilidad de la empresa se limitará al valor de la mercancía usada. Las reclamaciones deben acompañarse del envase original para permitir la adecuada trazabilidad.